

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen Whirlwanne

1. Lesen und befolgen Sie die Anleitung.
2. Das Erdungskabel der Whirlwanne, muss mit dem Erdungskabel der Hausinstallation verbunden werden und einen Querschnitt von mindestens 2.5qmm haben.
3. Das Produkt muss mit 16A abgesichert werden.
4. Die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen.
5. Nachträgliche Veränderungen am Produkt sind nicht vorgesehen.
6. Nutzen Sie das Produkt nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
7. Minderjährige dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
8. Nutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeiten die Schwefelsäure, Salzsäure, Scheuermilch oder Alkali-Alkohol enthalten zur Reinigung.
9. Berühren Sie weder kurz nach oder während des Betriebes die Wasserpumpe, da diese sich im Betrieb aufheizt.
10. Sorgen Sie dafür, dass keine Objekte in die Ansaugöffnung geraten.
11. Achtung: Die Wassertemperatur darf 40 Grad Celsius nicht überschreiten.
12. Achtung: Das Produkt muss mit einem FI-Schutzschalter (30mA) gesichert sein.
13. Lagern Sie das Produkt nicht bei Kälte oder Frost.
14. Das Produkt ist nur für den Einsatz im beheizten Innenraum geeignet.
15. Die beiliegenden Schläuche, Verbindungswinkel, Reduzierungen etc. sind nur für interne Verbindungen im drucklosen Bereich und nicht für den Wasserzulauf geeignet.
16. Der Wasserdruck muss zwischen 2.5 und 5 Bar liegen.
17. Das Anschlussmaß für den Wasserzulauf beträgt 1/2 Zoll.
18. Personen mit Herz- Kreislaufbeschwerden, Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit, dürfen die Sauna nur nach Rücksprache mit einem Arzt benutzen.
19. Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob sich Teile gelöst haben. Wenn das der Fall ist sorgen Sie bitte für eine sachgerechte Befestigung dieser, ansonsten kann es zu massiven Schäden kommen.
20. Die elektrischen Anschlüsse, sowie Installationsarbeiten an diesen Anlagen, dürfen nur von einem qualifizierten Techniker des Elektro- und Installationshandwerks ausgeführt werden. Gesetzliche und örtliche Vorschriften der Versorgungsunternehmen müssen berücksichtigt werden.
21. Die Stromversorgung der Anlage muss strahlwassergeschützt sein und alle stromführenden Teile müssen so installiert sein, dass eine Berührung durch den Benutzer ausgeschlossen ist.
22. Die Anlage darf nur fest ans Stromnetz angeschlossen werden, eine Steckverbindung ist nicht zulässig. Der Anschluss erfolgt über einen separaten Stromkreis. Im Stromkreis muss eine Trennvorrichtung installiert werden, die die Anlage vom Netz trennt.
23. Die Installation eines 30mA FI-Schutzschalters ist zwingend erforderlich.
24. Defekte stromführende Leitungen müssen sofort von qualifizierten und vom Händler lizenzierten Technikern ausgetauscht werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.

25. Betätigen Sie keine externen elektrischen Geräte während Sie sich in der Whirlwanne befinden.

26. Die Ansaugstutzen sind für die Durchflussmenge des von der Pumpe zugeführten Wassers konzipiert. Benutzen Sie den Whirlpool niemals, wenn die Ansaugstutzen defekt sind oder gänzlich fehlen. Beim Austausch eines Ansaugstutzens ist darauf zu achten, dass dieser für die auf dem Original-Ansaugstutzen für das von Ihnen erworbene

Modell handelt.

27. Personen unter Einfluss von Alkohol und/oder Drogen, Personen mit Herzerkrankungen oder Bluthochdruck dürfen die Anlage nicht benutzen. Minderjährige dürfen die Anlage nur nach entsprechender Anweisung und in Gegenwart einer erwachsenen Aufsichtsperson nutzen.

28. Korpulente Menschen und Menschen mit Herzproblemen, niedrigem oder hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes sollten erst einen Arzt aufsuchen bevor Sie die Whirlwanne benutzen.

29. Personen die Medikamente nehmen, sollten vor Benutzung des Whirlpools einen Arzt konsultieren, da manche Medikamente zu Schläfrigkeit führen oder das Herz-/ Kreislaufsystem und den Blutdruck beeinflussen.

30. Im Falle einer Schwangerschaft, Diabetes, schwacher Gesundheit oder generell einer medizinischen Behandlung sollte vor Benutzung der Whirlwanne ein Arzt zu Rate gezogen werden.

31. Zu lange Whirlwannenaufenthalte bei hohen Temperaturen können zu hohen Körpertemperaturen führen. Symptome dafür können Schwindelgefühle, Übelkeit Ohnmacht, Benommenheit und eingeschränktes Bewusstsein darstellen.

32. Benutzen Sie die Whirlwanne nicht unmittelbar nach körperlichen Anstrengungen.

33. Die Anlage darf nicht als Spielzeug oder Aufbewahrungsgefäß zweckentfremdet werden.

34. Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob sich Teile gelöst haben. Wenn das der Fall ist sorgen Sie bitte für eine sachgerechte Befestigung dieser, ansonsten kann es zu massiven Schäden kommen.

Fa.International Warehouse GmbH & Co. KG

Fröndenberger Strasse 285

58708 Menden

info@luxor24.com